

# Монтаж и обслуживание холодильной техники

## Оборудование для заполнения и слива фреона

### ROSCALE 120 (Роскейл 120)

#### Электронные весы

Точные, лёгкие, удобные весы для хладагента, применяются при заполнении и сливе системы, рабочий диапазон — до 120 кг.



2

#### Характеристики

##### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Разрешение 5 г позволяет осуществлять точное заполнение системы.
- Рабочий диапазон позволяет взвешивать любые обычные баллоны для хладагента.
- Кабельное соединение обеспечивает удобную эксплуатацию.
- Адаптер для подключения малых баллонов (1 и 2 л).
- Достаточно места для взвешивания баллонов больших размеров.
- Большой ЖК-дисплей для удобства считывания показаний.
- Простое управление.

##### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Рабочий диапазон:</b>	120 кг
<b>Точность:</b>	+/- 0,5%
<b>Разрешение:</b>	5 г / 0,2 oz.
<b>Рабочая температура:</b>	от -10 °С до 49 °С
<b>Соединение:</b>	1/4" SAE для баллонов 1 – 2 л
<b>Батарея:</b>	9 В
<b>Размер платформы:</b>	230 x 230 x 53 мм
<b>Вес:</b>	3,28 кг

#### Большая платформа

умещаются баллоны любого размера



#### Адаптер для баллона 1/4" SAE

для подсоединения малых баллонов 1 и 2 л

#### Большой ЖК-дисплей

для удобного считывания показаний

#### Три кнопки управления

простое управление

#### Кабельное соединение

удобная работа в любом положении

#### Рабочий диапазон до 120 кг

для взвешивания всех обычных баллонов для хладагента



ROSCALE 120 в чемодане

Набор (№ R17300416): ROSCALE 120, батарея 9 В, чемодан.

Наименование



№

ROSCALE 120

3,28

R17300416